

## POSTUP INSTALACE KROK ZA KROKEM INŠTALÁCIA | INSTALLATION



Osadíme vytyčovací tyče kudy povede obrubník.



Nahrneme hlínu abychom obrubník více zafixovali na místě. Bude stabilnější při zasypávání.



Umístíme geotextilii a odstraníme kotvící prvky.



Vzhled instalace po osetí trávy.  
Finální vzhled instalace.

1

2

3

4

5

6

7



Instalujeme obrubník, a zajistíme jeho polohu pomocí osazených tyček. Lehce zamáčkneme do země.



Zasypeme zeminou. Necháme cca 4-5 cm místo na zásyp štěrkem nebo kačirkem.



Zasypeme a necháme cca 1-2 cm mezeru mezi zásypem a horní hranou skrytého obrubníku.